


# Gør ClickShare smartere med Neets



## Fire simple trin for at starte din præsentation

Kan du se scenariet for dig! Du går ind i et mødelokale, tilslutter ClickShare enheden og viser din præsentation. Skærm eller projektor tændes, lærredet ruller ned og lyden tændes UDEN du skal trykke på en eneste knap! Vi kalder det "plug-in and present". Kan det blive mere enkelt?


1



### Tilslut

Tilslut ClickShare knappen til USB porten eller brug ClickShare app på din smartphone.


2



### Udstyret starter

Neets kontrol systemet opfanger signalet fra ClickShare enheden og tænder automatisk for lokalets AV-udstyr såsom skærm/projektor.


3



### Tryk

Tryk på ClickShare enheden for at starte din præsentation og du kan begynde.

4



### Afbryd/ afslut

Tag ClickShare enheden ud og Neets kontrol systemet sørger automatisk for at slukke AV-udstyret såsom skærm/projektor


**Neets**  
we make AV control systems

## Specifikationer:

Med Neets kontrol systemer og Barco ClickShare er dine mødelokaler blevet meget mere brugervenlige. Neets sørger for komplet kontrol over alle funktioner i jeres mødelokaler og enkel opstart uden frustrationer. Kontrol systemet opfanger signalet, når ClickShare enheden tilsluttes og tænder automatisk for AV-udstyret, samt vælger kanalen med ClickShare. Når mødet er ovre skal ClickShare enheden blot tages ud og AV-udstyret slukkes.

- Plug & Play - Tilslut ClickShare enheden til din PC og du er klar til at præsentere
- Let at anvende avanceret AV-udstyr
- Samme bruger platform i alle lokaler
- Start din præsentation med det samme
- Let at dele indhold med flere mødedeltagere på én gang
- Neets kontrol system er tilsluttet Barco ClickShare via LAN

## Applikationsskema/ oversigtsdiagram:



## Supporterede Barco ClickShare enheder:

Neets Control System:	EcHo Plus	SieRRa II	AlFa II	DelTa	TanGo
CS-100					
CSM-1	•	•	•	•	•
CSC-1	•	•	•	•	•
CSE-200		•	•	•	•